

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9894 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXX
Made in China

MO9894

EN

Specification:

wireless Version:	V5.0
Battery:	Lithium-Polymer / 500mAh
Speaker Output:	3W
Operating distance:	10m

Play via Computer / Mobile phone in wireless state:

- Slide the power switch to turn on the speaker
- Activate wireless in phone or computer
- Search the speaker, name "MO9894"
- Pairing
- Connect and Play
- Then control the music with your mobile phone/ tablet/ computer.

Attention:

- The phone call could be interfered with high frequency electromagnetism. Avoid use of this product under high frequency environment.
- wireless is a bidirectional transmitting protocol; transmitting distance is highly related to the audio player.
- When the speaker cannot be connected, please delete the rest of the wireless devices name on the list of user's computer / mobile phone. Then, follow the steps in operation instructions.
- If you do not use the speaker for long periods, please store it in dry place, keep away from high temperature and humid conditions
- Keep speaker away from any heat source.
- This is not a toy, not suitable for children.

DE

Technische Daten:

wireless-Version:	V5.0
-------------------	------

Akku:	Lithium-Polymer/500 mAh
Lautsprecher-Ausgang:	3W
Reichweite:	10m

Wiedergabe über Computer/Smartphone im wireless-Status:

- Betätigen Sie den Schieberegler, um den Lautsprecher einzuschalten
- Aktivieren von wireless auf Smartphone oder Computer
- Suchen Sie den Lautsprecher „MO9894“.
- Kopplung
- Koppeln und Abspielen
- Steuern Sie dann die Musik mit Ihrem Smartphone/ Tablet/ Computer.

Warnung!

- Der Telefonanruf könnte durch Hochfrequenz-Elektromagnetismus gestört werden. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts unter Hochfrequenz-Umgebung.
- wireless ist ein bidirektionales Übertragungsprotokoll; die Übertragungsdistanz hängt stark mit dem Audioplayer zusammen.
- Wenn der Lautsprecher nicht angeschlossen werden kann, löschen Sie bitte alle weiteren Gerätenamen der wireless-Geräte aus der Liste des Computers/Smartphones des Benutzers. Folgen Sie dann den Schritten in der Bedienungsanleitung.
- Wenn Sie den Lautsprecher für längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie ihn bitte an einem trockenen Ort, halten Sie ihn von hohen Temperaturen und feuchten Umgebungen fern.
- Halten Sie den Lautsprecher von jeglichen Wärmequellen fern.
- Dies ist kein Spielzeug und für Kinder nicht geeignet.

FR

Spécification:

Version wireless:	V5.0
Batterie:	Lithium-Polymère / 500mAh
Sortie haut-parleur:	3 W
Distance de fonctionnement:	10m

Lecture via un ordinateur / téléphone portable en wireless:

- Faites glisser l'interrupteur pour allumer l'enceinte
- Activer le wireless sur le téléphone ou l'ordinateur
- Recherchez l'enceinte «MO9894»
- Appairage
- Connectez-vous et écoutez votre musique
- Contrôlez ensuite la musique avec votre téléphone portable / tablette / ordinateur.

Attention:

- Un appel téléphonique pourrait être perturbé par l'électromagnétisme haute fréquence. Évitez d'utiliser ce produit dans un environnement à haute fréquence.
- Le wireless est un protocole de transmission bidirectionnel. La distance de transmission est étroitement liée au lecteur audio.
- Lorsque l'enceinte ne peut pas être connectée, veuillez supprimer les autres appareils wireless dans la liste de l'ordinateur / du téléphone portable de l'utilisateur. Ensuite, suivez les instructions de fonctionnement.
- Si vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant une longue période, veuillez le ranger dans un endroit sec, à l'écart des températures élevées et de l'humidité.
- Éloignez l'enceinte de toute source de chaleur.
- Ce n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants.

ES

Especificaciones:

Versión wireless:	V5.0
Batería:	Lithium-Polymer / 500mAh
Salida altavoz:	3W
Distancia de uso:	10m

Reproducir desde ordenador / Teléfono móvil en estado wireless:

- Deslice el interruptor de encendido para encender el altavoz

- Activar wireless en el teléfono o el ordenador
- Busque el altavoz, nombre "MO9894"
- Emparejar
- Conectar y reproducir
- A continuación, controle la música con su teléfono móvil / tableta /ordenador.

Atención:

- La llamada telefónica podría verse interferida con electromagnetismos de alta frecuencia. Evite el uso de este producto en entornos de alta frecuencia.
- wireless es un protocolo de transmisión bidireccional; La distancia de transmisión está muy relacionada con el reproductor de audio.
- Cuando no se pueda conectar el altavoz, elimine el resto de los nombres de dispositivos wireless en la lista del ordenador / teléfono móvil del usuario. Luego, siga los pasos de las instrucciones de funcionamiento.
- Si no usa el altavoz durante períodos prolongados, guárdelo en un lugar seco, manténgalo alejado de altas temperaturas y condiciones húmedas
- Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.
- Esto no es un juguete, no es adecuado para niños.

II

Specifiche:

Versione wireless:	V5.0
Batteria:	Lithium-Polymer / 500mAh
Speaker Output:	3W
Distanza operativa:	10m

Riproduzione tramite computer / telefono cellulare in stato wireless:

- Far scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere lo speaker.
- Attivare il wireless nel telefono o nel computer

- Cercare lo speaker con nome "MO9894"
- Associazione
- Connessione e riproduzione musica
- Quindi controllate la musica sul telefono cellulare / tablet / computer.

Attenzione:

- La telefonata potrebbe interferire con l'elettromagnetismo ad alta frequenza. Evitare l'uso di questo prodotto in ambienti ad alta frequenza.
- Il wireless è un protocollo di trasmissione bidirezionale; la distanza di trasmissione è strettamente correlata al lettore audio.
- Quando non è possibile collegare lo speaker, eliminare il nome del dispositivo wireless nell'elenco del computer / telefono cellulare e seguire nuovamente i passaggi nelle istruzioni operative.
- Se non si utilizza lo speaker per lunghi periodi, conservarlo in un luogo asciutto, al riparo da temperature elevate e condizioni di umidità
- Tenere lo speaker lontano da qualsiasi fonte di calore.
- Non è un giocattolo, non adatto ai bambini.

NL

Specificatie:

wireless-versie:	V5.0
Batterij:	Lithium-Polymeer / 500mAh
Luidsprekeruitgang:	3W
Werkende afstand:	10m

Speel via Computer / Mobiele telefoon in de wireless-toestand:

- Schuif de aan/uit-schakelaar om de luidspreker aan te zetten
- Activeer wireless in computer of telefoon.
- Zoek de luidspreker, naam "MO9894".
- Koppelen

- Verbinden en spelen
- Bedien vervolgens de muziek met uw mobiele telefoon/tablet/computer.

Let op:

- Het telefoongesprek kan worden verstoord door hoogfrequent elektromagnetisme. Vermijd gebruik van dit product onder hoge frequentie omgeving.
- wireless is een bidirectioneel zendingsprotocol; de zendafstand is sterk gerelateerd aan de audiospeler.
- Als de luidspreker niet kan worden aangesloten, verwijder dan de rest van de wireless-apparaatnaam uit de lijst van de computer / mobiele telefoon van de gebruiker. Volg daarna de stappen in de bedieningsinstructies.
- Als u de luidspreker voor langere tijd niet gebruikt, bewaar hem dan op een droge plaats en houd hem uit de buurt van hoge temperaturen en vochtige omstandigheden.
- Houd de luidspreker uit de buurt van elke warmtebron.
- Dit is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen.

PL

Specyfikacja:

Wersja wireless: V5.0

Bateria: litowo-polimerowa / 500 mAh

Moc głośników: 3 W.

Odległość robocza: 10 m

Odtwarzaj z komputera / telefonu komórkowego przez wireless:

- Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć głośnik
- Aktywuj wireless w telefonie lub komputerze
- Wyszukaj głośnik, nazwa „MO9894”
- Parowanie
- Podłącz i odtwarzaj
- Następnie steruj muzyką za pomocą telefonu komórkowego / tabletu / komputera.

Uwaga:

- Rozmowa telefoniczna może być zakłócana przez elektromagnetyzm wysokiej częstotliwości. Unikaj używania tego produktu w środowisku o wysokiej częstotliwości.
- wireless to dwukierunkowy protokół transmisji; odległość transmisji jest silnie związana z odtwarzaczem audio.
- Jeśli nie można podłączyć głośnika, usuń nazwę urządzenia wireless z listy komputera / telefonu komórkowego użytkownika. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi.
- Jeśli nie używasz głośnika przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym miejscu, z dala od wysokiej temperatury i wilgoci.
- Głośnik należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
- To nie jest zabawka, nie nadaje się dla dzieci.